


Blimo Moto och Moto Sport tjuter i intervaller, räkna antalet tjut, sekvensen upprepas.

 x 2

**Låg Batterispänning**

Batteriet behöver laddas alternativt bristfällig kontakt till eller mellan batterierna. Ladda batteriet, om batterierna inte laddas kontrollera batteri och laddningsanslutningar.

 x 3

**Överspänning**

Batterispänningen till motorkontrollern är för hög, detta beror oftast på dålig anslutning mellan batterierna och motorkontrollern, kontrollera kablarna och anslutningarna.

 x 5

**Frilägesreglaget Aktiverat**

Reglaget för friläge vid bakaxeln är i friläge, kontrollera reglagen och anslutningarna till dessa.

 x 6

**Gasreglage**

Gasreglaget är inte i mittposition eller defekt, kontrollera reglaget och dess anslutningar och kablage.

 x 7

**Gasreglage - Hastighetsbegränsningvred**

Gasreglaget eller vredet för hastighetsbegränsning är defekt, kontrollera reglaget och dess anslutningar och kablage.

 x 8

**Motoranslutning**

Anslutningen mellan styrenheten och motorn är bristfällig eller skadad, kontrollera anslutningen till motorn, säkerställ att frilägesreglaget inte är i frilägespositionen.

 x 9

**Styrenhet - Stop**

Ett fel har upptäckts, styrenheten i stoppläge, kontrollera alla anslutningar och kablage.

